





Instrukcja montażu okucia Smartair

A Instalacja z użyciem szablonu

- 1 - Wyotworuj drzwi
- 2 - Zamontuj zamek
- 3 - Przyłóż szablon
- 4 - Wyznacz miejsca otworowania
- 5 - Wyjmij zamek
- 6 - Wykonaj otworowanie
- 7 - Zamontuj zamek

B Zewnętrzna strona

- 1 - Przygotuj śruby do strony zewnętrznej
- 2 - Przygotuj klamkę
- 3 - Przeprowadź przewód przez przygotowany otwór
- 4 - Dopasuj część zewnętrzną okucia

C Wewnętrzna strona

- 1 - Przeprowadź przewód przez wewnętrzną obudowę
- 2 - Ustaw koniec trzpienia oznaczeniem „UP”, do góry
- 3 - Skręć z częścią zewnętrzną

D Baterie

- 1 - Podłącz kabel
- 2 - Baterie włóż po podłączeniu kabla

E Wewnętrzna osłona, klamki i podkładki

- 1 - Zainstaluj osłonę. Zwróć uwagę na ułożenie przewodu.
- 2 - Przykręć osłonę
- 3 - Zamontuj podkładkę
- 4 - Zamontuj klamkę
- 5 - Przykręć klamkę
- 6 - Sprawdź poprawność działania